

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

# Mx Onda

## TOSTADOR HORIZONTAL

MODELO: **MX-TC2218**



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL**

## ATENCIÓN

Este aparato funciona con una tensión de 230 v, para evitar una posible descarga eléctrica no trate de abrirlo. Este aparato no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico Oficial MX ONDA.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 208/2005.



## INTRODUCCIÓN

MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto. Con el tostador horizontal modelo **MX-TC2218** podrá tostar cualquier tipo de pan y de cualquier grosor, incorpora un temporizador de hasta 5 minutos con desconexión automática y aviso acústico, que le facilitará el uso. Entre otras tiene las siguientes características:

- 400 cm<sup>2</sup> de superficie de tostado
- Potencia: 600 W
- Dos barras calefactoras de cuarzo, para obtener un tostado más homogéneo.
- Parrilla de acero inoxidable
- Temporizador mecánico de hasta 5 minutos, con desconexión automática y avisador acústico.
- Asas de tacto frío
- Bandeja recoge migas
- Base guarda cables.

## ANTES DE CONECTAR EL APARATO

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso.
- Compruebe que el voltaje de su toma de corriente es de 230 V ~ 50 Hz y que está dotada de toma de tierra.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado, incorrecto o imprudente del aparato.

- Si precisa de la utilización de un prolongador, utilice solamente uno que esté en buenas condiciones, con enchufe dotado con toma de tierra y que sea adecuado para la potencia del aparato.
- La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una toma de tierra eficaz, tal como prevén las normas de seguridad vigentes. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación. En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- El prolongador se deberá colocar de tal manera que no cuelgue de la encimera o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se puedan tropezar con él por error.
- Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones corporales personales, no introduzca el cable, la clavija o el selector de temperatura en agua ni ningún otro líquido.
- Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no lo utilice; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.
- Sitúe el tostador al menos a 50 cm de las paredes de otros electrodomésticos, muebles o cualquier objeto que pudiera dañarse con el calor.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Este aparato no puede ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones apropiadas sobre el uso del aparato y sean supervisadas por un adulto o persona responsable.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico, no profesional. MX ONDA no aceptará ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez en caso de uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- Mientras que el tostador esté conectado o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Coloque siempre el tostador sobre una superficie seca, estable y nivelada, no lo utilice en el exterior.
- Para desconectar el aparato de la red, tire suavemente de la clavija del enchufe. Nunca lo haga estirando del cable.
- Desenchufe el tostador y deje que este se enfríe antes de moverlo o proceder a su limpieza.

- Este aparato trabaja a altas temperaturas, por lo cual, durante su manipulación **NO** toque las superficies calientes. Sujételo por las asas. Si fuese necesario utilice unos guantes o manoplas de cocina.
- Procure que el cable no cuelgue por el borde de la mesa, encimera o mostrador, ni que este toque superficies calientes.
- Desconecte el tostador, siempre que no lo esté utilizando, cuando se produzca un corte del suministro eléctrico, “salte” un fusible o automático y antes de proceder a la limpieza propia de mantenimiento.
- No coloque el tostador encima o cerca de quemadores a gas, placas eléctricas u hornos calientes.
- Cuando esté en funcionamiento, podría provocarse un incendio si el tostador entra en contacto o está cerca de algún material inflamable o elementos tales como cortinas, visillos, protectores contra salpicaduras, estantes, etc.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
- En caso de avería, anomalías, si el tostador se ha caído, la clavija u otras partes presentan deterioro, o el cable está dañado, apague el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial MX ONDA más cercano.

## CONTROLES Y FUNCIONES



1. Encendido y selector del tiempo de tostado
2. Asas
3. Superficie para el tostado (parrilla de acero inoxidable)
4. Bandeja recoge migas

## USO DEL TOSTADOR

1. Inserte la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente de red de 230 V ~ 50 Hz, provista de toma de tierra.
2. Coloque el pan sobre la parrilla de acero inoxidable **3**, para conseguir un tostado homogéneo procure (en la medida de lo posible) colocar el pan de forma que pueda recibir el calor en toda la superficie.
3. El selector del tiempo de tostado **1** tiene una escala que va del 1 al 5 y que corresponde al tiempo de tostado en minutos, al girar este selector en el sentido de las agujas del reloj, automáticamente el tostador se encenderá y se iniciará la cuenta atrás para la desconexión automática.
4. Elija el tiempo para el tostado según su preferencia; 1 (un minuto) hasta 5 (cinco minutos) pero tenga en cuenta que no todos los panes se tuestan de la misma forma. Dependiendo del grosor y tipo, usted deberá seleccionar el tiempo de tostado adecuado.
5. Finalizado el tiempo de tostado, un avisador acústico le indicará que el proceso ha concluido y el tostador se apagará. Al coger el pan preste especial atención ya que este estará caliente así como la parrilla, utilice manoplas de cocina o unas tenazas.
6. En cualquier momento usted podrá detener el tiempo de tostado y apagar el tostador, para ello bastará con girar el selector del tiempo de tostado **1** en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta la posición 0, un avisador acústico le indicará que el tostador se ha apagado.

### Atención:

- Cuando el tostador esté desenchufado, al girar el selector del tiempo de tostado usted podrá oír el temporizador ya que este es mecánico, incluso al finalizar el tiempo escuchará el avisador acústico, sin embargo las barras calefactoras no funcionarán.
- Al tratarse de un temporizador mecánico, el tiempo de tostado puede variar algunos segundos respecto a la indicación de la escala, esto es normal y no significa un mal funcionamiento.
- Durante el proceso de tostado o inmediatamente después de finalizado este, procure no tocar las superficies metálicas del tostador ya que al estar muy calientes le podrían provocar quemaduras.
- Es posible que la primera vez que ponga en funcionamiento el tostador y mientras este se calienta, se produzca un ligero humo acompañado de olor. Esto es normal y se debe a que el aparato es nuevo, desaparecerá al poco tiempo de su uso.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Desconecte el tostador de la red eléctrica y espere a que esté completamente frío antes de proceder a su limpieza.
- Saque la bandeja recoge migas **4** (tirando de la pestaña hacia afuera) y vacíela. Podrá limpiar esta bandeja con un paño húmedo. Nunca en el lavavajillas.
- No sumerja el aparato en agua ni bajo el grifo.
- La superficie del tostador se puede limpiar con un paño húmedo. No utilice productos abrasivos.

## **COMO GUARDAR EL TOSTADOR**

- Antes de guardar el tostador compruebe que éste se encuentre completamente frío.
- Enrolle el cable en la base, de forma que esté sujeto por las tres patas y retenido por la pestaña de sujeción.
- Guarde el tostador en un lugar seco, libre de polvo dentro de su propio embalaje o cúbralo con una bolsa protectora de plástico, papel, etc.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentación	230 V ~ 50 Hz.
Potencia máxima	600 W
Superficie útil de tostado	400 cm <sup>2</sup>
Longitud del cable	0,95 m
Dimensiones	397 x 254 x 70 mm (l, a, alto)
Peso	1,14 Kg

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso.

Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE.

“MX, MX ONDA” y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A.

**MX ONDA, S.A.**

**Isla de Java, 37**

**28034 - MADRID**

E-MAIL: [mxsat@mxonda.es](mailto:mxsat@mxonda.es)

<http://www.mxonda.es>